

『STL』の表記は【図面作成】 - 【2.マーク・寸法線】 - 17)鉄骨基準記号で変更できます。

同雨作成	□ 🌰 工事別パラメーター	項目名称	設定値
LAILEIT F.PA	 ● こ 1.用紙 ● 2.マーク・寸法線 ● .■ 3.通り ● こ 4.アンカープラン図 	15 ボルトマークスタイル	1 - マスタ
		16 紕手寸法記号	0
加工凶作成		17 鉄骨基準記号	STL

「STL」表記を非表示にする場合は、項目の設定値「STL」を削除して空欄にします。

B3	

【50)梁上下表示】

梁上下の表示の有無や表記する上下数値の種類が選択できます。配置入力画面は『4-あり(入力値)』の固定です。



、梁の上下数値が平面図に作図されてしまう!② パラメーターで設定できます。

【51)梁上下位置】

50) 梁上下表示の設定に対して、梁上下の数値の基準を選択できます。配置入力画面は『1-階高』固定です。



NИ

(ST

-2500)

(-2500)

Ver3.31.10 2024/5