

ベースの高さを一括で設定したい！

キープランの階高の上下で設定ができます。

例) ベースの高さが GL-150 の場合



【キープラン】 - 【階高】 - 【入力】 をクリックします。

画面にある横線（基準階のライン）をクリックします。



右側の入力シートで階高名称などを入力。

【上下】 に GL からベース下端までの数値を入力します。

今回は GL-150 なので、-150 と入力してください。



階高を入力後、本体で本柱・間柱を配置すると、キープランの階高の上下で設定をした位置にベースの下端を揃えることができます。



＜階高を入力済みの場合＞

【キープラン】 - 【階高】 - 【修正】 で GL の階高ラインを選択、【上下】 に数値を入力してください。

階高を修正すると、配置済みの部材も階高で設定した数値を反映します。



＜上下について＞

GL 階(基準階)以外の上下数値では階高から鉄骨天端までの数値を入力します。

2FL より鉄骨天端が 150 下がりの場合、2FL の階高を入力する際、

【上下】 に-150 と入力してください。

