



手入力で符号(合番)を変更する際に同じ形のものは自動で同じ符号にしたい！ 符号管理内の設定にて自動で統一させる事が可能です。

符号管理内の画面右下の「絞り込み」タブをクリックします。

(例) 型紙「ガセット」タブ (「鋼材」「コア」仕口)「製品」の符号管理でも同様に設定可能です)

手動で符号を変更した際に同じグループ番号の符号も同時に変更したい場合は、以下の設定を

「**○する**」 にします。

変更する符号名を「符号」欄に入力し **ENTER** キーで確定します。

記号	現符号	→	符号	工区	階	節	分類	塗装	グループ	建方	出荷	継手名	サイズ	材質	同一グループ番号	形状番号
B-1	→	B-1	A	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
□	B-1	→	B-1A	A	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	40	13	
B-1	→	B-1	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
B-1	→	B-1	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
□	B-1	→	B-1	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	40	13	
B-1	→	B-1	C	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	

同じグループ番号のガセット符号も一緒に変更されます。

記号	現符号	→	符号	工区	階	節	分類	塗装	グループ	建方	出荷	継手名	サイズ	材質	同一グループ番号	形状番号
B-1	→	B-1	A	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
□	B-1	→	B-1A	A	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	40	13	
B-1	→	B-1	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
B-1	→	B-1	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	
□	B-1	→	B-1A	B	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	40	13	
B-1	→	B-1	C	2SL	1	<無>	<無>	<無>	<無>	<無>	BJ20	PL-6x161.8x280	SS400	30	12	



「同一グループ番号」と「形状番号」とは？

【形状番号】

ガセットなど形状が同じ型紙には、同じ形状番号が振られています。

【同一グループ番号】

形状が同じ型紙で、さらに集約条件（工区や継手名）を考慮した上で同じと判断された型紙には、同じグループ番号が振られています。

(例) 集約オプション ガセット：工区

同一グループ番号	形状番号
30	12
60	13
40	12
40	12
70	13
50	12