


# ダミー材を作図する時の表示色を変更したい！ レイヤー設定から変更できます。

<例> 梁伏図にあるダミー材の色を変更


【ファイル】 - 【レイヤー設定】 をクリックします。工事別レイヤー設定画面が開きます。

【梁伏図】 - 【レイヤー】 をクリックします。




レイヤーが割り当てられていない場合は、新しくダミー材の項目を追加し割り当てを行います。

レイヤー一覧の一番下の空欄をクリックし追加したいレイヤーの**名称・カラーパレット・線スタイル**を設定します。



新しく作成したダミー材の項目を青く行選択した状態で、レイヤー設定画面右側にある【データ一覧】より【ダミー部材】をクリックします。

← をクリックすると、左側に移動し、作成したレイヤーに割り当てを行うことができます。



【軸組図】でもダミー材の表示色を変更したい場合は、【梁伏図】と同様にレイヤー設定を行ってください。

今回は【工事別レイヤー】に保存します。



『配置入力画面上での色を変更する場合』 <読み込み> <保存>

【読み込み】 - 【配置】より配置レイヤーの読み込みを行い、変更後に【ファイル】 - 【配置】へ保存を行ってください。



◆すでにダミー材が割り当てられている場合は【カラーパレット】から色の変更を行ってください。

◆ダミー材を作図する場合は【パラメーター】より【図面作成】 - 【5.梁伏図】-94) ダミー部材作図を2-あり、【図面作成】 - 【6.軸組図】-86) ダミー部材作図を2-ありにしてください。