




## 詳細図に型紙図番を表示させたい！

パラメーターで設定できます。


例) 断面図型紙図番 (梁詳細図の場合)

初期設定で作図いただくと、梁詳細図の断面図に型紙図番は表示されません。


【ファイル】 - 【パラメーター】 - 【図面作成】 - 【8.詳細図全般】を開き、31) 断面図型紙図番の設定を『2 - あり』へ変更してください。



『1 - なし』




『2 - あり』




例) プレースシート型紙図番表示 (鉄骨詳細図の場合)

【図面作成】 - 【15.鉄骨詳細図】 - 93) プレースシート型紙図番表示

『1 - なし』



『2 - あり』



尚、パラメーターの変更は作図済みの図面には影響がありませんので、再度作図を行ってください。



型紙図番の表示に関するパラメーターは以下がございますので、ご参照ください。

### 【8.詳細図全般】

13) プレースシート型紙継手名

14) 剛プレース型紙加工図名

31) 断面図型紙図番

### 【9.柱詳細図】

130) 軸プレースシート柱断面型紙継手名

148) 型紙図番表示

175) 水切りプレート符号

### 【11.梁詳細図】

57) フランジ面型紙図番表示

77) カバープレート型紙図番

89) 水切りプレート符号

### 【15.鉄骨詳細図】

58) 型紙図番表示

93) プレースシート型紙図番表示